

外形尺寸

ENTEK International XS 122

尺寸				
代码		尺寸说明	目标尺寸	误差 +/-
标称				
A	宽度		122.00	0.08
B	总厚度		0.90	0.06
C	背网		0.20	0.025
D	肩部		16.50	4.5
大肋				
E	大肋数量		6.00	
F	大肋间距		18.14	
G	大肋宽度		0.38	
H	大肋基角半径		0.18	
I	大肋顶角半径		0.13	
J	大肋围角		7.00	
小肋				
K	大肋间的小肋数		5.00	
L	小肋间距		3.02	
M	小肋半径		0.18	
N	小肋基角半径		2.88	
O	第一肩小肋到第一大肋			
肩部				
P	肩肋宽度		0.25	
Q	肩肋高度		0.10	
R	肩肋顶角半径		0.13	
S	肩肋基角半径		0.13	
T	肩肋数		17.00	

Smart Separator Solutions

